

PRÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVA

Oprava vtlačených miest na masíve

ADLER Vám ukáže, ako opraviť vtlačené miesta na bezfarebne nalakovanom masíve.

Váš drevený kúsok spadol alebo sa stretol s tvrdším predmetom a... jednoducho sa to stalo - zostala tam priehlbina. Pomocou servisného kufríka **ADLER-Servicekoffer** môžete podobné škody bez námahy opraviť. ADLER vám ukáže, ako.

📅 13.06.2012

Použité produkty




Service-Koffer Holzoberflächen



Grilith Hartwachsstangen



Grilith Flexpen



Brúsne rúno

Pracovné kroky



KROK 1:

Vyplňte vtláčené miesto s **Grilith-Hartwachs** „bezfarebným“. Vosk Hartwachs rozpustíte pomocou taviča **Hartwachsschmelzer** a nakvapkajte ho v potrebnom množstve na postihnuté miesto.



KROK 2:

Nechajte vosk vychladnúť a prebytok opatrne odstráňte **hoblíkom na vosk** alebo **škrabkou**, až kým nebude povrch hladký.



KROK 3:

Aby sa eliminoval lesk, zoškrabte vosk v smere textúry a následne prebrúste **brúsnym rúnom**.

0



KROK 4:

Nastriekajte tenkú vrstvu **Grilith-Klarlack-Spray** na opravované miesto, aby sa dobre zakonzervovalo.

0



KROK 5:

Ak sa opravované miesto stále leskne, môžete po 10 minútach schnutia ešte raz použiť **brúsne rúno**, a tým prispôsobiť lesk.

Dodatok:

S **ADLER servisným kufríkom** môžete opraviť aj iné poškodenia ako **škrabance** alebo **poškodené hrany**. Servisný kufrík **ADLER-Servicekoffer** je perfektný sprievodca na cestách, pretože s ním máte potrebné nástroje na opravu vždy poruke.

Produkty použité zo servisného kufríka ADLER-Servicekoffer:

- **Grilith-Hartwachs** „bezfarebný“
- **tavička tvrdého vosku**
- **hoblík na vosk** alebo **škrabka**
- **brúsne rúno**
- **Grilith-Klarlack-Spray**

Galéria



