

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

# Renovácia drevenej fasády so systémom ADLER

**Zosivené a zvetrané drevené fasády a drevené konštrukčné prvky vyzerajú raz-dva ako nové...**

Pomocou rokmi overeného Pullex renovačného systému vyzerajú zosivené a zvetrané obklady, balkóny alebo prístrešky raz-dva a bez namáhavého brúsenia ako nové. A to všetko iba v niekoľkých krokoch.

 19.11.2010

## Použité produkty



Pullex Primer-Reno

Pullex Top-Lasur



Štetec Solvamaxx Plus



Mosadzná kefa s remeňom



Brúsny papier 3M

## Pracovné kroky



### Krok 1 - Výber farebného odtieňa

Vyberte si požadovaný farebný odtieň lazúry, aký má mať drevený objekt po renovácii. Naše vzorkovníky odtieňov ADLER Vám uľahčia výber najvhodnejšieho farebného odtieňa lazúry. Pokiaľ nenájdete vhodný farebný odtieň v štandardných odtieňoch, použite vzorkovník ADLER Stylewood s miešanými farebnými odtieňmi. Vzorkovník štandardných odtieňov aj vzorkovník ADLER Stylewood si môžete zapožičať alebo zakúpiť u Vášho **partnerského predajcu ADLER** po celej SR. Naši partnerskí predajcovia s miešacím zariadením Vám miešaný odtieň pripravia na zákazku alebo ho u nich objednáte online.



### Tip od profesionálov:

Vykonajte skúšku nechtom, aby ste zistili, či má podklad potrebnú nosnosť pre nový náter. Čím sú ryhy hlbšie, tým viac by ste mali drevo okartáčovať.



## Krok 2 - Kefovanie

Kefuje sa **mosadznou drôtenou kefou**, a to vždy v smere drevných vlákien. Kto si chce ušetriť namáhavé ručné kefovanie, siahne špeciálne pri veľkých plochách po profesionálnom kefovacom stroji.

Ostré hrany zbrúste **brúsnym papierom** so zrnitosťou 80. Silno zvetrané vodorovné dosky by ste mali tiež vybrúsiť. Potom dôkladne očistite z dreva prach a nečistoty.



## Krok 3 - Náter renovačným základom

Teraz môžete **špeciálnym štetcom** na rozpúšťadlové nátery naniesť renovačný základný náter **ADLER Pullex Primer-Reno** (predtým dostupný pod názvom Pullex Renovier-Grund). Tento náter drevo krásne spevní, zjednotí jeho savosť a hlavne ho zosvetlí. Dbajte na to, aby ste dosiahli pekný, rovnomerný nános. Výsledný povrch má byť jednotne nafarbený, avšak náter nemá byť úplne krycí. Viditeľných miest prekryvania ťahov sa ľahko vyvarujete tak, že budete natierať dosku po doske. Silne savé drevené konštrukčné diely môžu byť max. do 30 min. druhýkrát natreté spôsobom "mokrú na mokré".



## Krok 4 - Vrchný náter

Po predpísanej dobe schnutia môžete vykonať prvý náter našou prémiovou lazúrou **ADLER Pullex Top-Lasur** v požadovanom farebnom odtieni. Tiež teraz by ste mali natierať dosku po doske. Na záver vždy vykonajte posledný ťah štetcom od začiatku až na koniec dosky, aby ste zabránili viditeľným ťahom štetca. Po dostatočnom zaschnutí prvej vrstvy lazúry môžete vykonať druhý vrchný náter lazúrou **ADLER Pullex Top-Lasur**.

Celý návod nájdete aj na videu [>> Renovácia drevených fasád s renovačným systémom ADLER <<](#)

# Galéria



