

PRÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVA

Tipy na opravu olejovaných a voskovaných plôch

Poškrabané alebo silno opotrebované miesta je možné opäť opraviť s Legno-Öl.

ADLER Vám krok za krokom ukáže, ako zmiznú malé škrabance alebo vtláčené miesta na vašom olejovanom alebo voskovanom nábytku.

Oprava malých priehlbín a vtláčených miest:

Krok 1:

Plochy očistíte s **Legno-Reiniger**.

Krok 2:

Poškodené miesta ľahko voduňte. Položte vlhkú handričku na miesto a naparte priehlbínu horúcou žehličkou.

Krok 3:

Nechajte miesto dobre vyschnúť a škrabancov prebrúste odstupňovaným brúsením. Začnite hrubým **brúsnym papierom** so zrnitosťou 150 a pracujte ďalej až po zrnitosť 240.

Krok 4:

Naneste **Legno-Öl** alebo **Legno-Hartwachsöl** a prebrúste ho brúsnou hubkou (Scotch-Brite sivá). Prebytok odstráňte bavlnenou handrou.

Krok 5 (iba pri použití Legno-Öl):

Po 4 hodinách schnutia naneste ešte raz **Legno-Öl**.

Pozor: Ak ste v kroku 2 použili Legno-Hartwachsöl, nie je druhý nános potrebný.

Oprava malých škrabancov:

📅 18.09.2012

Použité produkty

Legno Reiniger

Legno Öl

Legno Hartwachsöl



Finishpapier Bogen

Pracovné kroky



KROK 1:

Prebrúste škrabance odstupňovaným brúsením. Začnite hrubým **brúsnym papierom** so zrnitosťou 150 a pracujte ďalej až po zrnitosť 240.



KROK 2:

Naneste **Legno-Öl** alebo **Legno-Hartwachsöl** na obrúsené miesta a nechajte ich 5 min. pôsobiť.



KROK 3:

Vbrúste olej s brúsnou hubkou (Scotch-Brite sivá) do dreva.

0



Prebytok odstráňte s bavlnenou handričkou.

0



KROK 4:

Po 4 hodinách sušenia naneste ešte raz **Legno-Öl**.

Pozor: Ak ste v kroku 2 použili Legno-Hartwachsöl, nie je druhý nános potrebný.

Použité produkty:

- **Legno-Reiniger**
- **Legno-Öl**
- **Legno-Hartwachsöl**
- **brúsny papier**

Galéria



