

NÁBYTOK & INTERIÉR

# Aký je najlepší lak na parkety a nábytok a ako ho aplikovať?

Naučte sa, ako správne lakovať drevo. Podrobný návod, aký lak zvoliť na parkety a nábytok. Tipy na produkty ADLER a časté chyby, ktorým sa treba vyhnúť.

📅 21.08.2025

## Použité produkty



5in1-Color

Vivido Holzlack



Lakovanie dreva nie je len spôsob, ako zvýšiť jeho trvanlivosť a životnosť, ale aj spôsob, ako mu pridať na krásu a prirodzenosti. Či už chcete ošetriť parkety alebo nábytok, v tomto článku nájdete jasný návod, ako na to. Dozviete sa, **ako lakovať drevo, aký lak použiť na drevenú podlahu** a ako správne postupovať pri jeho aplikácii.

## Prečo lakovať drevo?

Lakovanie nie je len estetickou záležitosťou, ale je dôležitou ochranou dreva **predlžujúcou jeho životnosť a funkčnosť**. Najmä pri silne zaťažených plochách, ako sú podlahy alebo schody, je odolný lak absolútnym základom.

Hlavné výhody lakovania:

- **Zvýšená odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu** – je ideálnym materiálom na podlahy, parkety, schody.
- **Ochrana pred vlhkosťou a nečistotami** – lak vytvára bariéru, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dreva.
- **Jednoduchá údržba** – lakované povrchy sa ľahko čistia.
- **Zvýraznenie štruktúry dreva** – správne zvolený lak podčiarkne kresbu aj odtieň dreva.
- **Výber z rôznych efektov** – matný, saténový alebo lesklý vzhľad.

## Aký lak zvolit' podľa účelu?

Pri výbere laku záleží na tom, **kde a ako bude drevo zaťažované**. Iný lak sa hodí na podlahu, iný na nábytok alebo steny. Každý typ má svoje výhody a ak si vyberiete správne, výsledok vás poteší nielen svojím **vzhľadom, ale aj dlhou životnosťou**.

## Prečo sú vodouriediteľné laky najlepšou voľbou do interiéru?

**Vodouriediteľné laky** predstavujú moderný a ekologický variant, ktorý sa v interiéri stáva jasnou voľbou z niekoľkých dôvodov:

- **Nízky obsah VOC** – vodouriediteľné laky majú minimálny obsah prchavých organických zlúčenín (VOC), takže nezapáchajú a sú šetrné k zdraviu i životnému prostrediu.
- **Rýchle schnutie a jednoduchá práca** – aplikácia je jednoduchá, laky sa dobre rozotierajú a rýchlo schnú, čo oceníte najmä pri domácom použití.
- **Moderné technológie** – napriek svojmu ekologickému zloženiu majú vodouriediteľné laky vysokú mechanickú a chemickú odolnosť, často porovnateľnú alebo lepšiu ako varianty na báze rozpúšťadiel.

# Aký lak na parkety a drevené podlahy

**Drevená podlaha** je jednou z najviac namáhaných plôch v domácnosti. Vyžaduje lak s vysokou mechanickou aj chemickou odolnosťou. Ideálnou voľbou pri lakovaní od profesionála sú **vodouriediteľné dvojzložkové laky**, ktoré majú skvelú tvrdosť a pritom sú šetrné k životnému prostrediu.

**Tip:** Pokiaľ hľadáte **najlepší lak na parkety**, vyberajte medzi tvrdými podlahovými lakmi, ktoré majú vysokú odolnosť proti oderu. Skvelou voľbou pre domáce použitie je napríklad **Möbel- und Parkett Holzlack**.

# Aký lak použiť na nábytok alebo obloženie

Pri nábytku väčšinou hľadáme kombináciu **ochrany a prirodzeného vzhľadu**. Tu sú vhodné laky s **matným alebo hodvábnym lesklým efektom**, ktoré zvýraznia kresbu dreva a zároveň poskytnú potrebnú odolnosť. Aj tu sa hodí lak **Möbel- und Parkett Holzlack**.

Niekedy ale potrebujeme drevo ochrániť, ale zároveň ho farebne prekryť. Na to sa výborne hodí krycí lak/farba **5in1-Color**. Je to zdravotne neškodný, ekologický a vhodný náter aj na detské hračky.



# Ako nalakovať drevo krok za krokom

Pri ochrane alebo **renovácii nábytku** či povrchu je často najefektívnejším riešením práve lakovanie dreva. Postup pritom nie je zložitý, pokiaľ sa držíte niekoľkých osvedčených krokov a použijete **kvalitné nástroje aj materiály**.

## 1. Príprava povrchu

Drevo musí byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Staré nátery odstráňte brúsením. Ako na to? Prečítajte si článok **Brúsenie dreva: 10 tipov pre dokonalý povrch**. Pri brúsení vždy dodržujte smer vlákien – **začnite hrubšou zrnitosťou** (napr. 100) a **zakončujte jemnejšou** (napr. 180–220). Prípadné trhliny a diery vyplňte tmelom.

## 2. Aplikácia laku

- Lak nanášajte **štetcom, valčekom alebo striekaním**. Vždy **v smere vlákien dreva**.
- Natierajte rovnomerne, **v tenkých vrstvách**. Hrubá vrstva môže zasychať nerovnomerne a vytvárať stopy.
- Po zaschnutí prvej vrstvy vykonajte **medzibrúsenie** (zrnitosť 240–320), aby bol povrch hladký a ďalšia vrstva lepšie priľnula.
- Opakujte aplikáciu laku **2 – 3-krát** podľa návodu výrobcu.

## 3. Sušenie a vytvrdzovanie

Doba schnutia sa líši podľa **typu laku a podmienok** (teplota, vlhkosť). Orientačne:

- na dotyk: 1 – 2 hodiny
- na prebrúsenie: 4 – 6 hodín
- úplné vytvrdenutie: 5 – 7 dní

# Ako nalakovať parkety bez chýb

Drevené parkety sú veľmi namáhaným prvkom interiéru. Aby vydržali každodennú prevádzku, musia byť vybavené **kvalitným a odolným lakom**. **Ako lakovať parkety** tak, aby mali dlhú životnosť a ľahko sa udržiavali?

Tejto téme sa podrobne venujeme v článku **Takto renovujú profesionáli: Renovácia drevených podláh a parkiet**, tu sú najdôležitejšie body:

## Príprava miestnosti

Predtým, ako začnete lakovať, pripravte priestor:

- **Vystaňujte nábytok** a ostatné zariadenia zakryte ochrannou fóliou.
- **Odstráňte soklové lišty** a všetko, čo bráni prístupu k celému povrchu.
- **Zabezpečte dobré vetranie**, ale vyhnite sa prievanu a prachu.

**Tip:** Ak renovujete **staré parkety**, pred lakovaním je nutné ich dôkladne prebrúsiť. Začnite hrubým zrnom (napr. 40), pokračujte stredným (80) a skončíte jemným zrnom (120 - 150).

## Oprava trhlín a spojov

Po brúsení skontrolujte, či na podlahe nie sú trhliny. Opraviť a uzavrieť ich môžete pomocou produktu **ADLER Floor-Fill**.

## Aplikácia základu

Akonáhle je povrch čistý a bez prachu, môžete začať s náterom **Möbel- und Parkett Holzlack**.

## Aplikácia laku na parkety

- Lak nanášajte **valčekom s krátkym vlasom** v rovnomernej vrstve, ideálne krížovým spôsobom (naprieč a potom v smere vlákien).
- Dodržujte odporúčané **prestávky medzi vrstvami** – aspoň 2 - 4 hodiny, v závislosti od teploty a vlhkosti.
- Po zaschnutí **zľahka prebrúste** jemným brúsnym papierom (zrניות' 240+).
- Pre dlhú životnosť naneste **aspoň 2 – 3 vrstvy**.

## Sušenie a vytvrdenie

Po poslednej vrstve:

- **Nestúpajte na podlahu najmenej 24 hodín.**
- **Plné zaťaženie (nábytok, koberce)** odporúčame až po 5-7 dňoch.

**Naša rada:** Pri parketách je kľúčová nielen odolnosť, ale aj vzhľad. Úroveň lesku vyberte podľa interiéru – **mat pre prirodzený vzhľad, satén pre jemný odlesk, lesk pre elegantný efekt.**



# Najčastejšie chyby pri lakovaní dreva a ako sa im vyhnúť

Lakovanie dreva vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale malé chyby môžu celý výsledok znehodnotiť. Tu sú najbežnejšie, na ktoré si **dajte pozor**:

## Nedostatočná príprava povrchu

Povrch musí byť skutočne **dokonale čistý, suchý a hladký**. Akákoľvek mastnota, zvyšky prachu alebo starého náteru sa prejaví na výslednom vzhľade a príľnavosti laku.

**Ako tomu zabrániť**: Povrch vždy dôkladne obrúste a odstráňte prach pomocou vysávača alebo navlhčenej handričky.

## Aplikácia v zlých podmienkach

**Teplota, vlhkosť a prašnosť prostredia** zásadne ovplyvňujú výsledok. Príliš nízka teplota spomaľuje sušenie, vysoká vlhkosť môže spôsobiť zakalenie alebo bublinky.

**Naša rada**: Lakujte pri teplote 15 – 25 °C, v dobre vetranom a bezprašnom priestore.

## Nadmerné množstvo laku

**Hrubá vrstva laku** nemusí nevyhnutne znamenať lepšiu ochranu. Naopak – môže spomaliť sušenie, spôsobiť nerovnosti a zlú príľnavosť.

**Ako to urobiť správne**: Naneste radšej viac tenkých vrstiev namiesto jednej hrubej. Každú vrstvu nechajte dôkladne zaschnúť.

## Údržba lakovaného dreva

Aj ten najodolnejší lak potrebuje starostlivosť, aby si zachoval svoj vzhľad a funkčnosť po mnoho rokov. Dobrá správa? **Údržba je jednoduchá**.

## Pravidelná starostlivosť

Na bežnú údržbu použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom. Na lakovaný nábytok môžete použiť **ADLER Clean-Möbelpflege** alebo bežný jemný čistiaci prostriedok.

## Čo nerobiť

- **Nepoužívajte utierky z mikrovlákna** – môžu povrch jemne poškrabať. To isté platí pre špongie s drsným povrchom. Drhnutie špongiou alebo hrubou handričkou môže spôsobiť drobné škrabance a narušiť rovnomerný lesk povrchu, najmä pri lesklých lakoch.
- **Nenechávajte na lakovanom povrchu stáť vodu ani iné tekutiny dlhší čas.**

- **Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.**  
Výrobky s alkoholom, chlóróm alebo amoniakom môžu narušiť chemickú štruktúru laku a spôsobiť jeho rozpad alebo zmatnenie. Niekedy dokonca dochádza k trvalému odfarbeniu.

## Pustite sa do toho

S jasným návodom, správnymi produktmi a trochou starostlivosti zvládnete lakovanie dreva aj náročnejších povrchov ľavou zadnou. Už viete, po akom laku siahnuť aj ako ho správne aplikovať – **teraz je ten pravý čas pustiť sa do práce.**

>> [Farby, laky, lazúry, oleje a ďalšie nátery na drevo od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach po celom Slovensku.](#) <<

