

**ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro****8073**

Disinfettante detergente per superfici all' acqua per utilizzatori professionali e non professionali

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Disinfettante e detergente per superfici all' acqua, pronto all' uso, con effetto battericida, levurocida, virucida limitata e pulito.

**Caratteristiche particolari e norme**

- Autorizzazione come biocida per la disinfezione delle superfici (tipi di prodotto 2 e 4).  
**Sostanza attiva:**  
0,2 % (0,2 g/100 g) Cloruro di benzalconio
- **EN 13624** (levorozide): efficacia contro i funghi (*Candida albicans*) secondo EN fase 2 / step 1 (test di sospensione) 1, 5 e 15 min ad alta contaminazione
- **EN 13727** (battericida): efficacia contro i batteri (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) secondo EN fase 2 / step 1 (test di sospensione): 1, 5 e 15 min ad alta contaminazione
- **EN 14476** (virucida limitata): efficacia contro i virus (*Vacciniavirus*, *MVA*) secondo EN fase 2 / step 1 (test di sospensione): 1 min ad alta contaminazione organica
- **EN 13697** (battericida e levurocida): efficacia contro i batteri (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*) test pratici: 15 min ad alta contaminazione, efficacia contro i funghi (*Candida albicans*) test pratici: 5 min ad alta contaminazione

**Campi d'impiego**

- Per la disinfezione rapida e generale e la pulizia delicata di superfici, superfici porose e oggetti soprattutto nelle strutture sanitarie (ad es. sedili per toilette, maniglie delle porte, letti, veicoli di emergenza), superfici di lavoro nei laboratori medici e superfici nel settore alimentare e cucine commerciali, comprese anche quelle, che vengono a contatto con alimenti o mangimi.
- Adatto per il trattamento di superfici rivestite con vernici ADLER.
- Adatto su plexiglas e policarbonato.
- Nel caso di materiali plastici sconosciuti e superfici verniciate sconosciute, prima dell'uso è necessario effettuare una prova di compatibilità dei materiali.
- Particolarmente adatto per vari oggetti di uso domestico, ad esempio mobili, tavoli, sedie, sedie, fasciatoi, giocattoli per bambini, accessori, taglieri, frigorifero, ecc.

03-21 (sostituisce 10-20) ZKL 8073

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

## LAVORAZIONE

### Istruzioni di lavorazione

- Applicare non diluito sulla superficie da disinfettare con un panno imbevuto o un flacone spray. Pulire la superficie con un panno monouso.
- Assicurarsi che la superficie sia completamente bagnata durante il tempo di posa raccomandato.
- Tempo di esposizione 1 min a bassa contaminazione, fino a 5 min ad alta contaminazione, altrimenti non è garantita la disinfezione completa.
- La superficie non deve essere toccata per almeno 5 minuti e preferibilmente per 60 minuti per garantire il pieno effetto.
- Garantire una buona ventilazione nella stanza.
- Prego, consultare la nostra **ARL 072 - Direttiva di lavoro riguardo alla durata di ADLER Clean Desinfektionsmittel**.
- Prego, consultare la nostra **ARL 073 - Disinfettanti - termini di base**.

### Metodo di applicazione



- Applicare con un panno o spruzzare non diluito sulla superficie da disinfettare.
- Quantità di applicazione ca. 50 ml/m<sup>2</sup>.
- Il prodotto è pronto per l'uso.


## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

### Confezioni

500 ml; 5 l

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata / magazzinaggio



Minimo 2 anni in confezioni originalmente sigillate.

Per quanto riguarda la durata di conservazione dopo l'apertura, in un contenitore non richiuso saldamente, vale un periodo di 6 mesi.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Si raccomanda cautela nell'utilizzo del prodotto biocida. Prima dell'impiego osservare sempre l'etichetta e leggere le informazioni sul prodotto.

Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.