

## Flächendesinfektion

8069

Alkoholisches **Flächendesinfektionsmittel** für berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwender

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Allgemeines</b>	Alkoholisches, gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung. Das Produkt wirkt schnell und ist völlig rückstands frei.
--------------------	---

<b>Besondere Eigenschaften Prüfnormen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zulassung als Biozidprodukt für die Flächendesinfektion (Produktart 2 - 4).</li></ul>
	<p><b>Wirkstoff</b> 73,4 % (73,4 g/100 g) Ethanol</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Produkt ist ohne quarternäre Ammoniumverbindungen und Parfums formuliert.</li></ul>

<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zur schnellen, allgemeinen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht porösen Flächen und Gegenständen insbesondere in Gesundheitseinrichtungen (z.B. WC-Sitze, Türklinken, Bettgestelle, Rettungsfahrzeuge), Arbeitsflächen im medizinischen Labor und von Oberflächen im Lebensmittel- und Großküchenbereich, auch jene, die mit Nahrungsmitteln oder Futtermitteln in Kontakt kommen.</li><li>• Bei Kunststoffmaterialien und lackierten Flächen muss vor der Anwendung ein Test auf Materialverträglichkeit durchgeführt werden. Jedenfalls nicht auf Plexiglas oder Polycarbonat anwenden.</li></ul>
--------------------------	--

### VERARBEITUNG

<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche mittels getränktem Tuch auftragen. Flächen eventuell mit einem Einmaltuch nachwischen.</li><li>• Auf vollständige Benetzung der Oberfläche während der empfohlenen Einwirkzeit achten.</li><li>• Einwirkzeit bei geringer Belastung 1 min, bei hoher Belastung bis zu 5 min. Ansonsten ist keine vollständige Desinfektion gewährleistet.</li><li>• Die Oberfläche sollte mindestens 5 Minuten und bevorzugt 60 Minuten nicht berührt werden, um eine uneingeschränkte Wirkung zu gewährleisten.</li><li>• Für gute Lüftung im Raum sorgen.</li></ul>
------------------------------	--

07-20 (ersetzt 05-20) ZKL 8069

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**Auftragstechnik**


Unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche mittels Tuch auftragen oder aufsprühen.

Auftragsmenge ca. 50 ml/m<sup>2</sup>.

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

100 ml

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 12 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Bezgl. Haltbarkeit nach Anbruch im nicht wieder fest verschlossene Behälter gilt ein Zeitraum von 6 Monaten.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wichtig: Durch den hohen Alkoholgehalt ist das Desinfektionsmittel leicht entflammbar und kann Augen und Atemwege reizen. Es sollte deshalb für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.